

JUICY GARDEN



FRENCH SHED

2420 X 2020





Midi

【ご注意】組立前に必ずお読みください

この度はJUICY GARDENフレンチシェッドをご購入いただき誠にありがとうございます。
組立前に下記についてご一読いただき、本説明書に従って組立・設置をしてください。
また、本説明書は保証書を兼ねております。本説明書及び納品書は組立後も必ず保管して下さい。



商品がお手元に届いてから3日以内に、破損や不足がないか一度検品をお願い致します。
組立前に必ず全ての部品を部品一覧と照合し、不足または破損等がないか確認してください。
不足や破損などがある場合は、正常な部品が全て揃うまで組み立てないでください。

- 1) 設置する場所（床）は完全に水平でなければなりません。
 - 2) 物置本体の部品（壁、屋根、柱、ドア等）は水平に保管してください。
立てかけた状態で保管したり、重量物を載せたりすると変形や破損の原因となります。
 - 3) 組立時に開梱してください。開梱したままで放置すると怪我や破損等の恐れがあります。
 - 4) 開梱や組立、運搬は日中に2人以上で行ってください。
 - 5) 風の強い日や雨天、雨上がり等の足元が悪い、または滑りやすいなど、天候や施工条件の悪い時には組み立てないでください。
 - 6) 壁や屋根にキャンバスやアスファルト系パッチ、濃色塗装などを屋根や壁に施さないで下さい。
 - 7) 歪曲を防ぐために、壁に重いものを立てかけないでください。
 - 8) 物置内部を完全防水にするためには、物置の下部全周囲にコーキングを施してください。
 - 9) 屋根は常に清潔で、落ち葉や積雪のないようにしてください。屋根に荷重がかかると損傷、崩落の恐れがあり非常に危険です。
 - 10) 本体の洗浄は、中性洗剤を使用し柔らかいスポンジか布で優しく洗ってください。
ブラシや研磨剤入りの洗剤などは表面を傷める原因となります。
 - 11) 高圧洗浄機は絶対に使用しないでください。
 - 12) 屋根には絶対に上らないでください。
 - 13) 物置を設置するために建築許可が必要な場合は、設置される場所の管轄にある自治体へ直接お問い合わせください。
 - 14) 建物の屋上など、不安定な場所には設置できません。
 - 15) 崖のふち、風当たりの強い場所など、安全の確認ができない場所には、設置しないでください。
 - 16) 大屋根から雨水や雪が、直接屋根に落ちる場所には、設置しないでください。
 - 17) 内部または周囲において火器や熱源のあるものを使用しないでください。
 - 18) 地域的に、または設置環境的に同じ方向から風が吹く場合、風の吹いてくる方向へドアを向けないように設置してください。
 - 19) アンカー固定無しでの設置、基礎なしでの設置はしないでください。
 - 20) 気温が高い時は長時間小屋内に留まらないでください。特に乳幼児、高齢者などは熱中症になる恐れがあります。
 - 21) 内部や周囲に電源や照明を設置される場合は、資格を持った専門業者に依頼してください。
 - 22) 湿気、結露や腐食に敏感なものや弱いものを収納しないでください。
 - 23) 組立、設置、運搬の際は大人2～3名で、適切な道具、工具等を使用し、無理をせず安全に行ってください。
 - 24) 以下の場合は保証対象外となります。
 - ・純正部品以外の使用や説明書と異なる組み立て、改造等を行った場合
 - ・メンテナンスの不遵守による場合
 - ・過度の力を加えた組立や使用による不具合の場合
 - ・小屋に収納されているものや化学製品等の発散に起因するPVCの変質の場合
 - ・壁に重量物の負荷がかかったこと起因する小屋の変形の場合
 - ・紫外線への暴露によるPVCの退色、劣化の場合
 - ・使用による摩耗や通常の経年変化による劣化・損傷等の不具合の場合
 - ・研磨剤や界面活性剤を使用された場合
 - ・基礎がないこと、または欠陥のある基礎や地盤に起因する不具合の場合
 - ・天災、例外的な気象条件（強風、嵐、雷、洪水等）、大地震、地盤の沈下や移動による被害の場合
 - ・暴力、戦争など不可抗力により引き起こされた影響の場合
- ・その他、免責事項は巻末にございますので、必ずご一読をお願い致します。




情報提供のみを目的としたサンプルの寸法です
実物と若干の差異が生じる場合があります

TOOLS









本製品は、芝生や地面の上には直接設置できません。完全に平坦なスラブ床や土間コンクリート等の上のみ設置してください。












※部品は他サイズ商品と共通のため、記載数量以上の個数が入っている場合があります。






不足している場合のみご連絡願います。


※M02Cの部品が入っていますが使用しません

								
M1A2	M1A1	M02A	M02B	M06A/M06B	M5A	M5B	M5C	M5D
X2	X2	X4	X2	X2	X2	X2	X1	X1


								
M8A	M03	YP02	PBYN5	K10	M5E1	M5E2	M5F1	M5F2
X16	X16	X1	X1	X1	X2	X2	X2	X2

				
M33	SHA	SHB	SHC	
X2	A02	A03	A15	V27
	X5	X15	X4	X16
				X8
				F18A
				L 40 mm
				X8








													
V04	V08	V23	V11	V13	V01	V16	V05	V06	V21	V22	V20	V03	V07
X4	X4	X4	X1袋	X1袋	X1袋	X1袋	X4	X4	X8	X1袋	X1袋	X1袋	X6
	Ø8 x 70mm	Ø36mm	Ø4 x 45mm	Ø4,2 x 25mm	Ø4 x 32mm	Ø4,2 x 35mm	Ø6 x 80mm	Ø6mm	Ø18mm	Ø14mm	Ø4 x 40mm	Ø6mm	Ø4 x 8mm
			SH02	SH03	SH04	SH05	SH06	SH07	SH08	SH09	SH10		
			X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4







C9 F3A L 1781 mm x6 F3D6 L 1947 mm x2	C10 F72K L 1242 mm x4	x4 F11B L 1350 mm x5	F8H L 1262 mm x2	F24A2 L 1425 mm x1	F71B L 1470 mm x4	
--	---	---	--	---	---	--







YZ69




	M02A (x4)	F4T3 (x2) F4B25 (x2) V13- SH03 (x8) A02 (x2)					
---	------------------	---	---	---	--	--	--





	F4B24 (x1) F4B3 (x1) A02- SHA (x1) V13- SH03 (x4)	F4F13 (x2) A01B (x1) V13- SH03 (x4)				
---	--	--	---	---	--	--








- 1** 外側から物置の正面（ドア側）に向かって左の角が支点となります。
位置を決めて固定してください。後から変更できませんのでご注意ください。




2







3




4










	M02A (x1) C (x1)					
---	-----------------------------------	---	--	--	--	--

9



M02A










ここではまだ固定しないで下さい


10








C





この面が
内側にくる
ように置く！



M02A(x2)
A(x1)




11




M02A

ここではまだ固定しないで下さい






12




A


この面が
内側にくる
ように置く！





13




M02A





F2A (x1)





F1H11 (x1)









F10A (x1)




この縦芯となるパーツが
上手く入れられるかがポイント！
しっかり奥（下）まで差し込んで
ください。




面取り側が下に





F10A




F1H10 (x1)





	F10A (x1)					
---	------------------	---	--	--	--	--







EM15 (x1)
F10A (x1)





	F1H11 (x4)					
---	-------------------	---	--	--	--	--








F3A (x1)
F10A (x1)






	F2A (x3) F3A (x5) F1H10 (x29) F1H11 (x15) F1H12 (x5) EM16 (x1)					
---	--	---	--	--	--	--











対角が同じ長さになるように調整して固定します。










V03- SH09 (x3) **V11- SH02** (x8)
V20- SH08 (x3) **M03** (x2)
M5D (x1)












F4B25 (x2)
F4T3 (x2)
V13- SH03 (x8)
A02 (x2)











M33 (x2)
F3D6 (x2)












M06A/M06B (x2)
V01- SH04 (x8)
V22- SH07 (x8)
ET9 (x2)









T9-1 (x2)
T9-2 (x2)






x2









F4T10 (x4)
YM09 (x2)







	EA10A (x1) EA10B (x1)					
---	--	---	---	---	--	--



























ドアの組立がされていない場合は下記の組立を行ってください。










FP113C (x1)













F11B (x5)






F11Bの1本を4等分にカットしてください。
カットしたものは部品番号「F」となります。








x4










A15- SHA (x4)
V13- SH03 (x8)
V22- SH07 (x8)




指定のビスをご使用ください。
 違うビスでは屋根材破損の恐れ
 があります。


x4

	F18A-SHB (x6) A22-SHB (x6) V27-SHB (x12)					
---	--	---	--	--	--	--











V16- SH05 (x6)
V11- SH02 (x4)







x6









F8H (x1)
M5C (x1)







F8H (x1)




4











5







6













YP02-D1 (x2)
YP02-SF380 (x8)









D1

x2




SF380

x8




SF380




x2




YS37-0801



M5A (x2)
V20- SH08 (x4)
V13- SH03 (x16)




10




11

V20
 Ø4X40mm



x2

12




V13
 Ø4,2X25mm

V13
 Ø4,2X25mm

2x4


13



V13
 Ø4,2X25mm



2x2


14





V13
 Ø4,2X25mm


x2










YV10





防水のためにコーキングを施される場合は下記の通り行ってください。
コーキング前の清掃は十分に行ってください。水分や埃等は剥離の原因となります。



ご注意

商品はお届け後、到着日を含む3営業日以内に検品願います。お届けより3日を経過した商品につきましては返品をお受けいたしかねます。

私たちは、常にお客様にご満足いただけるよう努力しておりますが、不良や気象条件、道路状況、輸送中の破損、商品間違いや不足などにより、お届け予定日に納品出来ない場合がございます。これら事由による工事遅延等の保証は負いかねますので、検品後の組立、または工事手配をお願いいたします。
商品の検品・配送については万全を期しておりますが、万が一商品が不良品・破損品であった場合、ご注文内容と違う商品をお送りした場合はただちにご連絡ください。正常品を迅速に送らせていただきます。（欠品の場合は入荷まで数か月かかる場合がございます）交換商品が完売、廃盤の場合はご返金となりますのでご了承ください。

お客さまの都合による返品（イメージ違い・注文間違い）、交換はお受けできません。

商品お届け後、施工時期まで開封せず、開封後に破損・不良等瑕疵及び不足に気付いた場合にも、商品到着日を含む3営業日を過ぎておりましたら交換等のご対応ができません。ご注意ください。

免責事項

商品に瑕疵、隠れた瑕疵、品違い、不足、破損等があった場合は正常品または不足分を速やかに手配いたします。製造元が廃盤や欠品等で代替品をご用意できない場合、ご購入の代金を上限としご返金させていただきます。ただし、これらの瑕疵や品違い、不足、破損等に起因する工事遅延、人的損害、時間的損害、その他直接的及び間接的な損害や諸問題類、その瑕疵を修復するに要した時間、代替品をお届けするまでに要する時間、あるいはその他お客様側に発生する二次的な費用および問題類については一切の責任を負わないものとします。

以下の場合はお届けより3日以内でも対応できませんのでご注意ください。

- ・品違いや不良、不足等の瑕疵があった商品でも、問題があるのを知りながら商品を組立、使用、消費してしまった場合
- ・商品の箱・説明書等を汚損・破損・紛失・破棄された場合
- ・商品のお届け後、施工時期まで開封せず、開封後に破損・不良等瑕疵及び不足に気付いた場合

商品の配送遅延、配送事故に起因する工事遅延、人的損害、時間的損害、その他直接的及び間接的な損害や諸問題類、お届けまでに要した時間、代替品をお届けするまでに要する時間、あるいはその他お客様側に発生する二次的な費用および問題類については一切の責任を負わないものとします。

※配達日及び配達時間の指定はあくまでも希望日であり、指定日または指定時間にお届けをお約束するものではありませんのであらかじめご了承ください。

商品の形状や色など外観や触感、素材感、操作感、重量感、サイズ感、使用感などイメージの違いおよびこれらに起因する損害および問題類については一切の責任を負わないものとします。

建築基準法あるいは都市計画法など法令の購入者及び利用者があらかじめ利用・設置する納品地域規定あるいは各省庁の規定調査の末調査に起因する、購入者及び利用者が被った被害については一切責任を負わないものとします。

予約注文でご購入の商品の場合、製造元の都合や運送の都合により若干入荷日が前後する場合がございます。納期が変更になり次第、速やかにお電話又はメールにてご連絡させて頂いておりますが、その際はどうぞご了承下さい。

万が一、商品が故障（異常も含む）又は破損した場合には、速やかに使用を中止してください。

商品の設置場所及び周辺は必ず安全を確保してください。万が一、商品が故障しても結果的に人身事故、火災事故、社会的な損害を生じさせないような設置をお願いします。安全の確保を怠ったことによる故障又はいかなる損害についても弊社は一切の責任を負わないものとします。

商品の経年劣化、故障、不具合等何らかの事由で使用ができなくなることにより、生命もしくは身体の安全を脅かす、多額の財産を損なう、又は大規模なシステムの不通を惹起する、等の恐れがあるといった品質または信頼性が要求されるシステム・機器・場所への設置などにより生じた損害については、弊社は一切の責任を負わないものとします。

その他下記事項及び下記事項によって生じるいかなる損害についても弊社は一切の責任を負わないものとします。

- ・取扱説明書、仕様書、データシートなどに記載されている条件、環境、注意事項などの不遵守
- ・調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ・他商品との組み合わせに起因する故障又は損害
- ・建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合
- ・商品の使用によって又は使用できないことによって生じた付随的な損害
- ・商品の組立及び施工過程に於いて、購入者及び利用者が被った損害又は損失
- ・商品の及ぼす影響によって発生した二次的な損害、事故、間接的な費用を含む諸問題
- ・積雪、風雨害その他自然現象による商品の直接的あるいは間接的瑕疵、及び被害、損害
- ・商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）またはこれらに伴うさび、カビまたはその他の不具合と、これらに起因する故障及び損害
- ・商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐蝕またはその他の不具合（例えば、塩害による腐蝕、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐蝕。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
- ・商品または部品の材料特性に伴う現象（例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）
- ・天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、紛争など）による不具合またはこれらによって、商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ・実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれに起因する不具合
- ・犬、猫、鳥、鼠などの小動物のまたはつるや根などの植物による不具合
- ・お客様による組立て、取付け、修理、分解、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
- ・本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ・犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

< 輸入元 >

株式会社そとや工房 ジューシーガーデン 520-3024 滋賀県栗東市小柿9-4-13 TEL：077-554-2186 FAX：077-551-3571
<http://www.juicygarden.jp/> info@juicygarden.jp