





組み立て前に必ずお読み下さい。

- ◆組み立てる前に部品、部材を確認してください。
- ◆組み立てに必要な工具をご用意ください。
- ◆組み立てしやすい場所を確保してください。
- ◆組み立て手順に従って組み立ててください。
- ◆先に緩めに全体を組上げ、最後に全てのネジを本締めしてください。
- ◆毛布等を敷くなど、床や家具にキズを付けないよう注意してください。
- ◆手や指を挟んだりしてケガをしないよう注意してください。


使用に際してのご注意

- ◆この商品は家庭用として企画されたものです。業務用としてのご使用はできません。
- ◆平坦な場所に安定させた状態で使用してください。
- ◆著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ◆上に立ったり、飛んだり、踏み台の代わりに使用しないでください。
- ◆定期的にネジなど緩みがないか確認し、緩みがあれば再度締め付けてください。


組立に必要な工具



スパナ



ドリル



ハンマー

※お客様でご用意ください。

この商品の取り扱い動画はコチラ。




<https://www.azumaya-kk.com/movie/douga/pst-216.html>

⚠ 注意

取扱いを誤ると人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 取り付け作業時は怪我をする恐れがありますので、手袋をはめ、大人二人以上で作業してください。
- 製品は安全な場所に設置してください。特に以下の場所には設置しないでください。
 - ・段差のあるところ
 - ・水が溜まる場所
 - ・強風の吹く可能性があるところ
 - ・雨水が屋根から流れ落ちるところ
- 雨風や諸条件によって雨水などが侵入することがありますのでご注意ください。
- アンカーを取り付けなかった場合、台風などの強風で倒れる可能性がありますのでご注意下さい。
- 用途以外の使用・分解・改造は絶対にしないでください。故障の原因となります。
- 生鮮食品、貴重品、現金、危険物、割れ物等の保管はしないでください。
- 扉の開閉は乱暴に扱わないでください。また、製品をむやみに揺すったり、上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。破損、故障の原因となります。
- 動く部分へ手や指などを差し込まないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 子供が遊んだり、いたずらしないように十分注意してください。思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。
- 夏期、炎天下でのご使用の場合、取っ手や本体などが熱くなっている恐れがあります。
- 荷物の授受および預けられた荷物等に関する事故に対する保証は致しかねます。
- 製品に対する配達員の操作ミス、あるいはいたずら等による故障の為、荷物の盗難、紛失や損傷が発生しましても保証は致しかねますのであらかじめご了承ください。

■ 姿図と各部の名称




■ お手入れ方法

- きれいな状態でご使用いただくため、定期的に表面の汚れを拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。


■ 使用方法

1. 荷物受入用扉を開き荷物を入れます。




■対応サイズ
約 幅370×奥行260×高さ200mm
許容荷重 約10kgまで


2. 荷物受入用扉を閉めます。




3. 荷物受取用扉を付属の鍵で開錠し、荷物を取り出します。




■付属部品 ※ 部材を確認してください。



A 本体 x 1



B ウレタンクッション x 1
※本体の中に入っています



C 固定部品 x 4



E 鍵2本セット x 1




F ステッカー x 1
※ステッカーは任意で
ご利用ください。

■アンカーを取り付ける場合の手順 ※手順をよく読んでから、作業を行ってください。 アンカーの取り付けは硬い地面で行なってください。


■手順1■

本体Aの荷物受取用扉を鍵Eで開け、ウレタンクッションBを取り出します。



■手順2■


本体Aの底面にある固定穴の位置を確認し、地面に印をつけます。



■ アンカーを取り付ける場合の手順 ※手順をよく読んでから、作業を行ってください。


■手順3■

1. 地面に印をつけた場所にドリルで約深さ90mm、直径12mmの下穴をあけます。
2. 固定部品CからナットC-1、スプリングワッシャーC-2、ワッシャーC-3を取り外し、ハンマーで地面に打ち込みます。



■手順4■


- 地面に打ち込んだ固定部品Bに本体Aを取り付けます。
取り付けにはナットC-1、スプリングワッシャーC-2、ワッシャーC-3を使用し、スパナで締めます。



【アンカー取付に関しまして】

穴を開ける側の材質によって、必要な穴の大きさが多少異なる場合がございます。十分に確認した上で作業してください。また、作業中に生じた損害につきましては、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

1. 本体の底面穴に合わせて、約深さ90mm、直径12mmの下穴を開けます。
2. 下穴にアンカーボルト、アンカープラグを差し込みます。簡単に抜けないようしっかりと奥まで差し込んでください。アンカーボルトは先端が太くなっている側を、アンカープラグはスリットが4箇所ある側を下にしてください。
3. アンカーボルトの位置に合わせて本体を置きます。アンカーボルトにワッシャー、スプリングワッシャーを通し、スパナを用いてナットを締め付けます。
4. アンカーの位置に合わせてウレタンクッションの裏に切れ込みを入れて、本体底面に敷きます。



※アンカーの取り付けは硬い地面で行なってください。

■手順5■

- ウレタンクッションBを本体Aに戻します。

